

Zusatz zu KBSound Premium mit DAB Funktion

Illustrationen von Tastenfeldern und Display Inhalt auf den angegebenen Seiten erleichtern das Nachvollziehen des deutschen Textes

Einschalten durch die On/Off Taste **(Bedienungsanleitung Seite 7, Punkt 4.1)**

Auswahl des Betriebsmodus **(Bedienungsanleitung Seite 7, Punkt 4.2)**

Zuerst wird der Betriebsmodus DAB über die Kanaltaste gewählt. Es stehen bei DAB Radios CH FM, CH DAB und CH CD zur Verfügung. Die Wahl wird durch Betätigen der CH Taste und der +/- Tasten getroffen.

Initialisierung des DAB Empfangs, Belegung und Löschung der Speicherplätze (Bedienungsanleitung Seite 19, Punkt 7.3)

Initialisierung des DAB Empfangs

Zur ersten DAB Inbetriebnahme (auch nach Resetting, ändern des Standortes oder bei Änderungswunsch der Stationstasten) scanned das Radio durch den Frequenzbereich und erzeugt eine Liste der empfangenen Stationen. Dieser Vorgang startet automatisch, wenn DAB zum ersten Mal aufgerufen wird. Der Vorgang kann nach Bedarf oder Wunsch jederzeit neu aktiviert werden.

Aktivierung des DAB Betriebes:

Drücken der Tasten 3, 1, PRG Anzeige: INIT DAB

Drücken der Taste 2 bestätigt das Kommando, Anzeige schaltet von OFF auf ON

Drücken der Taste PRG initialisiert den DAB Betrieb

Automatisches Speichern von DAB Stationen

Das Radio speichert DAB Stationen automatisch nach Empfangsqualität, dabei werden die 30 Stationsspeicherplätze der Reihe nach belegt

Aktivierung der Scan Funktion:

Drücken der Tasten 3, 2, PRG Anzeige: AUTOSCAN DAB

Drücken der Taste 2 bestätigt das Kommando, Anzeige schaltet von OFF auf ON

Drücken der Taste PRG initialisiert den Scan Prozess

Löschen der DAB Speicherplätze

Alle DAB Speicherplätze werden durch die folgende Tastenbetätigung zusammenhängend gelöscht

Löschvorgang der Speicherplätze:

Drücken der Tasten 3, 3, PRG Anzeige: DELETE DAB

Drücken der Taste 2 bestätigt das Kommando, Anzeige schaltet von OFF auf ON

Drücken der Taste PRG initialisiert den Lösch Prozess

Betrieb des DAB Tuners (Bedienungsanleitung Seite 10, Punkt 4.5)

Wenn das KBSound Premium über eine DAB Tuner verfügt kann der Betrieb über verschiedene Wege aktiviert werden.

Nachdem der Modus auf DAB steht können die

- 1) durch direktes Betätigen der Speichertaste, z.B. Taste 6, gefolgt von der Taste FM/DAB

- 2) durch Betätigen der FM/DAB Taste wird eine DAB Station angezeigt. Durch die +/- Taste wird durch die gespeicherten DAB Stationen gescrollt.
- 3) Durch Betätigen der FM / DAB Taste und anschließendem Halten der der + oder – Taste wird die nächste DAB Station gesucht.

Speichern von einzelnen Stationen

Wenn Sie nach der Beschreibung oben, Suche nach DAB Stationen mit Hilfe der +/- Taste ein Station gefunden haben, die Sie speichern möchten, betätigen Sie die FM / DAB Taste für 1 Sekunde. Die Speicherplatznummer, die frei ist beginnt zu blinken. Wenn Sie einen anderen Speicherplatz benutzen wollen (zum Beispiel Lieblingssender auf Speicherplatz 1) kann die Speicherplatznummer mit der +/- Taste geändert werden. Zur Bestätigung drücken Sie FM/DAB erneut. Im Display erscheint ein Haken, mit dem der Programmiervorgang abgeschlossen ist.

Achtung: Bei erster Betätigung nach dem Rücksetzen scanned das Radio automatisch durch den Frequenzbereich und generiert eine Liste der empfangen DAB Stationen, Einzelheiten finden Sie unter Initialisierung des DAB Empfangs (oben beschrieben)